

BEKO

BKS 9216

BKS 9218

**USISIVAČ
SA VODENIM
FILTEROM**

**Uputstvo
za upotrebu**

SADRŽAJ

Strana

Sigurnosne upute _____ 3

Tehnički podaci _____ 4

Korištenje uređaja _____ 5

Čišćenje i održavanje _____ 7

BEKO

SIGURNOSNE UPUTE

Prije upotrebe bilo kojeg električnog uređaja treba da slijedite sljedeće sigurnosne upute:

- Provjerite da li je dozvoljeni napon označen na uređaju isti kao u vašem domu.
- Ne koristite produžno kablo za priljučenje uređaja na izvor napajanja ako baš nije neophodno.
- Uvijek isključite uređaj kada nije u upotrebi, kada mijenjate dodatke ili kada hoćete da čistite uređaj.
- Ne koristite jake hemikalije ili nagrizajuće supstance.

UPOZORENJE: Ne koristite svoj usisivač za usisavanje korivih tekućina kao što su benzin, alkohol i kerozin, ili nagrizajućih tekućina kao što su kiseline itd.

UPOZORENJE: Ne koristite svoj usisivač za usisavanjegorećih cigareta, aktivnog pepela od cigareta ili šibica.

- Vaš nadzor je potreban ako uređaj koriste djeca, stare ili slabe osobe.
- Vaš uređaj je predviđen za kućno čišćenje. Nije predviđen za industrijsku upotrebu ili za komercijalne poslove ili korištenje ekstremnim uslovima.
- Pobrinite se da napojno kablo nije zategnuto ili pod opterećenjem prilikom upotrebe uređaja jer bi to moglo dovesti do ozbiljnih oštećenja.
- Ne prinosite ga otvorenom plamenu, gorionicima, vrelim ringlama i pećima.
- Nikada ne ostavljajte tijelo uređaja u vodu ili blizu izvore vode ili vlage.
- Ne koristite uređaj tj ususnu cijev blizu lica očiju i ušiju.
- Ne usisavajte oštre predmete kao na primjer staklo jer bi moglo doći do oštećenja uređaja.
- Kada gasite uređaj utikač vadite direktno iz utičnice, nikada ne vucite kablo da bi utikac izvukli iz utičnice.
- Kada gasite uređaj ne smiju vam bu+iti mokre ruke.
- Ako primjetite da je utikač ili kablo oštećeno ili uređaj ne radi pravilno ne palite ga ili pokušavajte opraviti. Odvesite ga odmah u najbliži ovlašteni servis.

PAŽNJA!

Prije upotrebe uređaja, pročitajte pažljivo sljedeće operativne funkcije i preporučujemo vam da sačuvate ove unstrukcije na sigurnom mjestu.

TEHNIČKI PODACI

Napon / frekvencija: 220/240V – 50Hz


Snaga: 1600 W Max.(BKS 9216)

1800 W Max. (BKS 9218)

Neto težina: 8900g

Dimenzije: 635 x 405 x 405 mm

1. Motorna jedinica
2. Ručka
3. Dio za otključavanje/zaključavanje poklopca
4. Poklopac
5. Spremnik
6. Dio za otključavanje/zaključavanje spremnika
7. Točkovi
8. Ulazni konektor cijevi
9. Cijev
10. Izlazni konektor cijevi
11. Podešavajuća dodatna cijev
12. Mala četka
13. Normalni nastavak
14. Četka za pod
15. Uski nastavak
16. Prenosnik zraka
17. Vodeni razdjelnik
18. Hepa filter
19. Posuda za usipanje vode
20. Četkica za čišćenje Hepa filtera
21. Držać Hepa filtera
22. Rezervni držać Hepa filtera



KORIŠTENJE UREĐAJA

Priprema za upotrebu

Naspite 1,5 litara vode u spremnik. Nivo vode ne smije prelaziti oznaku MAX na spremniku. Smjestite prenosnik zraka u predviđeno mjesto na spremniku za vodu. Vodeni separator stavite u spremnik za vodu i stavite Hepa filter na njega. Stavite motornu jedinicu na spremnik za vodu i zaključajte dio za otključavanje / zaključavanje poklopca sa obadviije strane. Stavite cijev u otvor na spremniku za vodu. Spojite na cijev odešavajuću dodatnu cijev. Na kraj cijevi postavite dodatak koji želite u zavisnosti od čišćenja. Aparat je sada spreman za rad.




Figure 1




Figure 2



Figure 3



Figure 4



Figure 5



Figure 6




Figure 7



Figure 8



Figure 10



Figure 12




Figure 9



Figure 11



Figure 13




Figure 14

Upotreba uređaja

Poslije provjere napona rada uključite uređaj u struju. Pritisnite ON/OFF tipku na vrhu uređaja. Kada voda postane veoma prljava promijenite je kako je opisano u dijelu "Čišćenje i održavanje".

Opcija puhanja

Sklonite ispusni poklopac i stavite cijev u otvor koji se tu nalazi.

UPOZORENJE: Ovaj usisivač nije za mokro i suho usisavanje, ovo je usisivač za suho usisavanje sa vodenim filterom. Zato ne pokušavajte usisavati bilo kakvu tekućinu.




Figure 15




Figure 16




Figure 17

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Da bi ispraznili vodu iz spremnika isključite usisivač i isključite napojno kablo.
- Skinite motornu jedinicu otključavajući dio za otključavanje/zaključavanje poklopca sa obadvije strane usisivača
- Uklonite vodeni razdjelnik i prenosnik zraka.
- Ispraznite spremnik sa vodom naginjući ga na stranu.
- Preporučujemo da nakon istresanja vode operete spremnik od mogućih nečistoća koje mogu biti u spremniku.
- Nakon čišćenja spremnika vodom preporučujemo da isti posušite suhom krpom.
- Možete vodom prati HEPA filter.
- Usisivač nakon upotrebe ostavljajte bez vode u negovom spremniku. A prije upotrebe obavezno ulijte maksimalno 1,5l vode.

Upozorenja

Pobrinite se da su vodeni razdjelnik i prenosnik zraka uvijek na svom mjestu prije upotrebe usisivača. Ako se slučajno usisivač prevrne prilikom upotrebe ODMAH ga ugasite i isključite napojno kablo. Ispraznite spremnik kako je opisano u čišćenju i održavanju i posušite sve dijelove. Prije ponovne upotrebe uvjerite se da su svi dijelovi usisivača SUHI.




Figure 1




Figure 2




Figure 3



Figure 4

BEKO